



**Включение/выключение:** производится длительным удержанием кнопки в течение 3-4 сек.

**Режим энергосбережения.** В реквизите предусмотрена функция энергосбережения, которая увеличит время работы ~ в 2-3 раза. При входе в энергосберегающий режим яркость визуально становится ~вдвое меньше. **Как включить энергосберегающий режим?** Включается нажатием и долгим удержанием кнопки включения до фиолетовой (розовой) вспышки... Отключается режим энергосбережения простым выключением реквизита.

**Режимы свечения:** в новых версиях реквизита на данный момент имеются:

**2 банка режимов свечения:** **банк 1** – со стробящими эффектами и **банк 2** – без стробящих эффектов, с плавными переливами и градиентами.

В каждом банке - **по 4 группы режимов**

В каждой группе - **8 режимов свечения**

**Переключение между 2-мя банками режимов:**

**Переход в банк с режимами свечения без стробов.**

1. Выключите пою/ноб.
2. При включении долго удерживайте кнопку пока не увидите **зелёную** вспышку. Обратите внимание, что сначала вы увидите фиолетовую вспышку, которая отвечает за понижение яркости (см. режим энергосбережения). Нужно продолжать удерживать дальше до зелёной вспышки.

**Переход в банк режимов свечения со стробами.**

1. Выключите пою/ноб.
2. При включении долго удерживайте кнопку пока не увидите **красную** вспышку (после фиолетовой).

**Переключение внутри банка:**

Как описано выше, в каждом из 2-х банков 4 группы режимов, по 8 режимов свечения в каждой группе.

**Переход между группами** - необходимо нажать и удерживать кнопку ~1,5-2 сек, пока модуль не моргнет зеленым

**Переход между режимами** внутри группы - короткие (~ 0.5-1 сек) нажатия пролистывают 8 режимов свечения той группе в которой находитесь.

**Примечание.**

При выключении реквизит запоминает последний банк, группу и последний выбранный режим свечения в группе. Соответственно каждый раз при включении вы будете попадать в последний выбранный банк, группу и режим свечения в этой группе.

**ДЕМО РЕЖИМ!** В 1-ой группе, первого банка режимов со стробами, самый первый - белый режим, это –демо-режим, который сначала горит белым, а затем автоматически, с интервалом в ~7 сек, переключает все самые интересные режимы имеющиеся у поев. Чтобы узнать, что вы в группе с демо-режимом, то вы можете короткими нажатиями пролистать режимы свечения, и, если, после холодного белого следующий режим свечения - красный, то вы в группе с демо-режимом. Чтобы его запустить – пролистайте все режимы свечения в этой группе **снова до белого**, отпустите кнопку и подождите ~7 секунд, пока начнется автоматическая смена режимов свечения.

**Зарядка:** Зарядка осуществляется посредством USB и провода, поставляемого в комплекте. Время полной зарядки ~2-2,5 часа, 50% заряжается за 1 час. Не следует оставлять заряжаться на целую ночь.

**Уровень заряда:** Во время подключения к сети: **красный цвет** – заряжается, **зеленый цвет** – заряжено. Так же возможна промежуточная градация при подключении к зарядному устройству. Оранжевый цвет говорит о заряде около ~20-30%, желтый о заряде около ~40-70%. Если реквизит во время включения или эксплуатации дважды моргает красным, это означает - низкий уровень заряда.

**ВНИМАНИЕ! НЕ ДОВОДИТЕ РЕКВИЗИТ ДО ПОЛНОГО РАЗРЯДА И НЕ ХРАНИТЕ В РАЗРЯЖЕННОМ СОСТОЯНИИ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ.**